





NOTES:

- 1. Rapid Fire**
By selecting position 1 this will give you continuous rapid fire.
- Normal Mode**
To operate normal joystick mode, select the center position.
- Slow Motion**
By using slow motion mode slider to position 3. This will reduce the speed of the joystick.

ANMERKUNGEN:

- 1. Schnellfeuer**
Durch Auswählen der Position 1 wird Ihnen ein kontinuierliches Schnellfeuer zur Verfügung gestellt.
- Normalmodus**
Um den Normalmodus des Joysticks zu betreiben, wählen Sie die mittlere Position.
- Langsamfahrt**
Durch Verschieben des Langsamfahr-Schiebers auf die Position 3 wird die Geschwindigkeit des Joysticks verlangsamt.

REMARKS:

- 1. Fire Rapid**
By selecting the position 1 you will get continuous rapid fire.
- 2. Slow Motion**
To operate normal joystick mode, select the center position.
- 3. Slow Motion**
By using slow motion mode slider to position 3. This will reduce the speed of the joystick.

NOTES:

- 1. FOCUS RAPIDO**
Selezionando posizione 1 si dà continuo fuoco rapido.
- 2. Modo Normale**
Per il normale funzionamento del joystick, selezionare la posizione centrale.
- 3. Movimento Lento**
Per inserire movimento lento, spostare il cursore sul carattere che sta combinando con il joystick.

- 1. Disparo Rapido**
Al seleccionar la posición 1 conseguirá disparo rápido continuo.
- 2. Modo Normal**
Para la operación de la palanca de mando normal, seleccionar la posición central.
- 3. El Movimiento Lento**
Para conseguir el "movimiento lento" mover el controlador a la línea combinando con el carácter de mando.

Competition PRO

GLO
EXTRA

Arcade Quality Joystick for
video game/computer systems



NOTE:
1. FUNDO RAPIDO
Suficientemente, posición 1 si de controlarse "funcion rapido"
2. El fondo de control