













# MSX

# ジョイスティック タイプB

このジョイスティックはMSX対応のパーソナルコンピュータ他に接続して、 ゲームなどを楽しむときの操作レバーとして使用することができます。

## 各部の名称



#### 接続のしかた

接続するコンピュータのジョイスティップ り筒子にジョイステダイツクの接続コネクタを接続します。



なおコンピュータのジョイスティック1號 子、ジョイスティック2端子のどうらに接 続するかは、ソフトによって異なります。 ソフトの取扱影明書を参照してください。

#### 使いかだ

- コントロールレバーは方向(8万両)を 指定するのに使います。指定する方向 にレバーを傾けてください。
- トリガーボタンを押すと、トリガー信
  号が出力されます。
- 市販品のゲームソフトでジョイスティックを使われる場合は、そのソフトの 取扱税明書をご覧ください。

#### ご注意

ご使用の前には必ず接続されるパーソナルコ ンピュータの取扱説明書をお読みください。

## アフターサービスについて

万一、ご使用中に異常が生じたときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売品にご相談ください。

三洋市機株式会社 完業本部 PA企画部 平570 大阪府学の市大日東町100番車