



MSX

JOY PAD

FS-JS220

B

A

Panasonic



MSX

JOY PAD

FS-JS220

B

A

Panasonic









#### ■各部の名称と接続のしかた



- ①トリガーボタンA(1)
- ②トリガーボタンB(2)
- ③カーソルコントロールパッド  
(カーソルを上下左右方向に操作します。)
- ④Dピンプラグ  
パソコンの汎用ポートに接続し  
てください。

#### ■取扱上のご注意

- 本機を持ち運ぶときや保管をはずすときは、コードを持たないでください。
- お手入れはシンナー・ベンジンなどの揮発性液体の使用を避け、乾いた布でふいてください。
- 故障の原因となりますので、分解しないでください。異常が感じられたときは、販売店にご相談ください。
- 高温・低温・直射日光およびホコリの多い場所での使用は避けてください。
- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

**MSX** はアスキーの商標です。

Made in Japan

