



CASSETTE 1



ATTRE ELECTION ←← ARRÊTÉ LECTURE AV RAPIDE →→ PAUSE ENREGISTREMENT



CASSETTE 2

ATTRE ELECTION ←← ARRÊTÉ LECTURE AV RAPIDE →→ PAUSE ENREGISTREMENT

VHS HQ

8 PROGRAMMES SUR 1 MOIS

CASSETTE 1
▼

CASSETTE 2
▼

HORLOGE
PROG

TUNER	MODE LECTURE/ENR		
	NORMAL	CONTINU	BOUCLE
▶	CASSETTE 1	CASSETTE 2	CASSETTE 2
▶	CASSETTE 1	CASSETTE 2	CASSETTE 2
▶	SECAM		
SYNCHRO DÉFUIT	CHAÎNE		

4.8 HEURES DE LECTURE ENREGISTRÉMENT

AMSTRAD

DOUBLE DECKER

AVANT D'UTILISER LE VHS HQ, LIRE LE MANUEL D'UTILISATION. L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À L'EAU. NE PAS OUVRIRE LA PORTIÈRE EN CAS DE CHAUFFEMENT. NE PAS TOUCHER LES PARTIES INTÉRIEURES. NE PAS TOUCHER LES PARTIES INTÉRIEURES. NE PAS TOUCHER LES PARTIES INTÉRIEURES.



CASSETTE 1

VHS HQ

ARRÊT
ELECTRON

ARRIÈRE

LECTURE

AV. RAPIDE

PAUSE

ENREGISTREMENT

VHS HQ

CASSETTE 2

ARRÊT
ELECTRON

ARRIÈRE

LECTURE

AV. RAPIDE

PAUSE

ENREGISTREMENT

VERILE

8 PROGRAMMES SUR 1 TONNE

CASSETTE 1

CASSETTE 1

CASSETTE 2

HORLOGE
PROG.

CASSETTE 3

MODE LECTURE/ENR.

TUNER	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH
AV	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH
PAL	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH
SECAM	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH	SEARCH

SYNCHRO
DEPART

CHUQUE

8 PROGRAMMES SUR 1 MOIS

CASSETTE 1



CASSETTE 2



HORLOGE
PROG.

TUNER

PAL
 SECAM

MODE LECTURE/ENR.

NORMAL	CONTINU	BOUCLE
<input type="checkbox"/> CASS. 1	<input type="checkbox"/> CASS. 1	<input type="checkbox"/> CASS. 1
<input type="checkbox"/> CASS. 2	<input type="checkbox"/> CASS. 2	<input type="checkbox"/> CASS. 2

SYNCHRO
DEPART

CHAINE



CASSETTE 1

REMISE A ZERO

MEMOIRE



COMPTEUR

ENR. D



SELECTION ENTREE

TUNER

AUX

CASSETTE



ALIGNEMENT

CASSETTE 2

REMISE A ZERO

MEMOIRE



COMPTEUR

SELECTION ENTREE

TUNER

AUX

CASSETTE



ALIGNEMENT



CANAL 33
CANAL 40

SORTIE
ANTENNE

PERITEL 1



CANAL 1 PERITEL 1
PERITEL 2

PERITEL 2

ENTREE
ANTENNE



ALIMENTATION



AMSTRAD
 MODELE NO. DD8901
 SECTEUR : 220V ~ 50Hz
 PAL (B/G) SECAM L CONSOMMATION: 38W

ATTENTION : LE FONCTIONNEMENT CORRECTIF
 DE QUATRE ANS MAXIMUM DU SECTEUR
 QUAND IL N'EST PAS EN SERVICE.

NO. DE SERIE E 580720

FABRIQUE EN ANGLETERRE

AMSTRAD

MODELE NO. DD8901

SECTEUR : 220V ~ 50Hz

PAL (B/G) SECAM L CONSOMMATION: 38W

ATTENTION: IL EST FORTEMENT DECONSEILLE
D'OUVRIR L'APPAREIL.
DEBRANCHER L'APPAREIL DU SECTEUR
QUAND IL N'EST PAS EN SERVICE.



NO. DE SERIE

FABRIQUE EN ANGLETERRE

E

46005738

CANAL 32



CANAL 40



SORTIE
ANTENNE

CANAL +



PERITEL 1



CANAL + / PERITEL 1
PERITEL 2

M.
A.
REGLAGE
TV



ENTREE
ANTENNE





